OEL Recommended Spare Parts List

B930/ES9130

Revision 5

Covers

PL1.1 Cover FIO (1/2)

IPL Callout	Part Number	Name
01.01.01B	802K74110	COVER LEFT FR
01.01.02B	802E55372	COVER-FSR FR,PR
01.01.03B	802E55362	COVER-TOP RR,PR
01.01.05	110E94770	SWITCH
01.01.06C	848K13750	CONSOLE PANEL
01.01.07B	962K30920	HARN ASSY CONPANEL
01.01.08B	802K74171	COVER ASSY TOP SP
01.01.09C	848K17440	COVER ASSY FRONT (with 10-12)
01.01.10	121E93360	MAGNET CATCH 24N
01.01.12	802E55351	STRIP
01.01.13B	848K06670	COVER ASSY INNER
01.01.14	017E96810	FOOT FRONT

PL1.2 Cover FIO (2/2)

IPL Callout	Part Number	Name
01.02.01B	802E55231	COVER RIGHT UPR
01.02.02B	802E55242	COVER RIGHT LOW
01.02.03B	802E55261	COVER ESS RH
01.02.04B	802E55382	COVER-ESS CAP,PR
01.02.05B	802E55272	COVER REAR UPR
01.02.06D	802K74130	COVER REAR LOW PR **220V**
01.02.07B	802E55293	COVER-CAP MCU

Tray & Feeder

PL2.1 Tray (1/2) & Feeder (1/2)

IPL Callout	Part Number	Name
02.01.01	003E58700	STOPPER-TRAY,FR
02.01.02	014E44710	SPACER TRAY G
02.01.04	110K12100	SWITCH ASSY P S
02.01.06	054K24091	CHUTE ASSY FEEDER
02.01.07B	059K26939	FEEDER ASSY
02.01.09	054K27550	CHUTE ASSY FEEDER 2 (with 13, 14)
02.01.98B	604K47180	KIT, LABEL
02.01.99B	604K47190	KIT TRAY(with 3, 10, 11, 12,PL20.2.2,PL20.2.3)

PL2.2 Tray (2/2)

IPL Callout	Part Number	Name
02.02.02B	802E92820	TRAY COVER

PL2.3 Feeder (2/2)

IPL Callout	Part Number	Name
02.03.02	127K38171	TRAY 1/2 FEED LIFT UP MOTOR
02.03.06	809E50531	SPRING
02.03.07	005K83081	ONEWAY CLUTCH
02.03.12	054E23460	FRONT CHUTE
02.03.13	120E22481	ACTUATOR
02.03.14	930W00113	SENSOR
02.03.15	930W00211	SENSOR
02.03.16	962K18912	WIRE HARNESS
02.03.17	007E79390	GEAR (28T/21T)
02.03.18	007E78900	GEAR (29T)
02.03.19	809E51070	SPRING
02.03.21	005K05890	ONEWAY CLUTCH
02.03.22	005K06760	ONEWAY GEAR (22T)
02.03.25	809E42531	SPRING
02.03.26	005K07010	FRICTION CLUTCH
02.03.35	413W11660	BEARING
02.03.37	011E14771	LEVER
02.03.99B	604K20530	KIT ROLLS (with item 20 x 3 pieces.)

MPF Assembly

PL3.1 MPF Assembly

IPL Callout	Part Number	Name
03.01.01B	059K57792	FEEDER ASSY MSI **ODA** (with 2-12)
03.01.03	120E22231	ACTUATOR
03.01.06	809E38160	SPRING MSI
03.01.13B	802E55201	COVER-MSI FR
03.01.14B	802E55212	COVER-MSI RR
03.01.20	019E46240	WIRE SADDLE

PL3.2 MPF Lower Frame Assembly

IPL Callout	Part Number	Name
03.02.01B	801K05766	FRAME ASSY LOWER (with 2-28)
03.02.06	007E62920	GEAR PICK UP
03.02.10	019E56551	PAD BOTTOM
03.02.12	019K09420	PAD ASSY-RETARD
03.02.13	032E21061	GUIDE PAPER MSI
03.02.14	059K27141	ROLL ASSY-DRIVE
03.02.15	121E92780	SOLENOID PICK UP
03.02.17	008E93831	CAM PICK UP 2
03.02.18	008E94270	CAM PICK UP FRONT
03.02.20	059K40654	ROLLER ASSY-FEED
03.02.21	413W14860	BEARING SLEEVE
03.02.22	807E02610	GEAR CAM
03.02.24	809E27650	SPRING PAD
03.02.26	809E54531	SPRING-GEAR CAM

PL3.3 MSI Tray Assembly

IPL Callout	Part Number	Name
03.03.01B	050K63061	TRAY ASSY-MSI (with 2-13)
03.03.02	007E79700	GEAR-PINION
03.03.05	012E11760	LINK-SENSOR
03.03.11	802E56300	COVER TRAY
03.03.13	962K13920	HARNESS ASSY SIZE

L/H Lower

PL4.1 L/H Lower

IPL Callout	Part Number	Name
04.01.01	015K73510	BRKT ASSY TA (with 2, 3)
04.01.03	110E11580	SWITCH-I/L,CAB
04.01.04	029E31600	RIVET
04.01.06	013E29830	BEARING TA
04.01.07	007E79270	GEAR-18T
04.01.08	059K26840	ROLLER ASSY-TA
04.01.09	413W77559	BEARING SLEEVE
04.01.10B	802K58286	COVER ASSY LH LOW C (with 11-22)
04.01.21	809E42470	SPRING LH LOW
04.01.22	809E49920	SPRING

PL4.2 L/H Upper

IPL Callout	Part Number	Name
04.02.01B	802K56095	HSG ASSY-BTR
04.02.02	802K49240	COVER ASSY-CONTACT
04.02.03	012K94341	LINK ASSY-SHUTTER
04.02.06	826E08440	STUD

PL4.3 L/H Chute Assembly

IPL Callout	Part Number	Name
04.03.01	054K24055	CHUTE ASSY LH (with 2-9)
04.03.03	059K32931	ROLLER ASSY-REGI-P

PL4.4 L/H Cover Assembly

IPL Callout	Part Number	Name
04.04.01B	802K79722	COVER ASSY-LH (with 2-12)
04.04.02B	003E59833	HANDLE-LH
04.04.03	024E03250	ROD CRU SHUTTER
04.04.04B	054E23950	CHUTE LHCOV
04.04.06B	054K24060	CHUTE ASSY-DUP
04.04.09	809E42460	SPRING COMP LH
04.04.10	849E13981	SUPPORT-LHCOVER

PL4.5 Registration

IPL Callout	Part Number	Name
04.05.01	059K45961	TRNS ASSY REGI (with 2-8)
04.05.02	121K37450	CLUTCH ASSY REGI H
04.05.07	130K64270	SNR ASSY REGI
04.05.09	054E23910	CHUTE-TA
04.05.10	054K23940	CHUTE ASSY-R
04.05.11	013E26091	BEARING
04.05.13	007E79320	GEAR-19T
04.05.14	121K32730	CLUTCH ASSY-TA
04.05.15	849E16041	BRACKET TA
04.05.16	013E26060	BEARING
04.05.17	054K24080	CHUTE-TA ASSY (with 9, 18-19)

ROS & CRU & Toner Dispense

PL5.1 ROS & CRU & Toner Dispense

IPL Callout	Part Number	Name
05.01.01	014E44734	BLOCK STOPPER CRU
05.01.03	815E05030	PLATE-SW-INTLK
05.01.04	110K11810	SWITCH ASSY XERO INTLK
05.01.05	130K87980	SENSOR HUM & TE
05.01.06	032K96910	GUIDE ASSY SUB
05.01.07	802K73190	HSG ASSY LASER C
05.01.08	160K95831	PWBA CRUM CP1
05.01.09	962K13060	HARN ASSY FRONT A
05.01.10	032K96941	GUIDE ASSY CTG30 SUB
05.01.11	127K38040	MOTOR ASSY-DISP 30K
05.01.12	054E23663	DUCT FUSER
05.01.13	127K37881	FAN FUSER
05.01.14	062K13616	ROS ASSY-12
05.01.18	927W00112	CRU FAN
05.01.98	114E14880	DRUM CARTRIDGE CONN.

Fuser & Exit 1 Unit

PL6.1 Fuser & Exit 1 Unit

IPL Callout	Part Number	Name
06.01.07H	126K24490	FUSER ASSY MF **220V**
06.01.99	015K77950	KIT EXIT SENSOR (SP)

PL6.2 Exit 1

IPL Callout	Part Number	Name
06.02.01A	059K31555	TRANS ASSY EXIT (with 2-21, 34, 35)
06.02.06	013E25840	BEARING
06.02.12	809E42390	SPRING-PINCH EXIT
06.02.13	059E99331	RLR-PINCH EXIT
06.02.14	059K26760	ROLL ASSY OCT
06.02.18	809E42370	SPRING-GATE
06.02.19	050E19804	GATE-EXIT 1
06.02.20	013E25550	BEARING
06.02.22B	802E55152	COVER-TOP,EXIT 1
06.02.26	120E22171	ACTUATOR FULLSTACK
06.02.27	120E24671	ACTUATOR
06.02.28C	036K91600	WEIGHT ASSY-PAPER

Drive

PL7.1 Drive

IPL Callout	Part Number	Name
07.01.02	007E79060	GEAR 21/21T MSI
07.01.03	007E79070	GEAR 18T MSI
07.01.04	007E79080	GEAR 28T TA
07.01.05	423W13155	BELT-SYNCHRONOUS BAN
07.01.06	007K88598	DRIVE ASSY 242
07.01.08	020E36600	PULLEY 25T
07.01.09	005E17860	FLANGE EXIT
07.01.99	604K23270	KIT, GEAR DRIVE

Electrical

PL8.1 Electrical (1/2)

IPL Callout	Part Number	Name
08.01.01	105E17590	PSHV-Y2
08.01.04	960K24841	PWBA EXIT
08.01.05C	960K49640	PWBA MCU **ODA**
08.01.05C	09005694	PWBA MCU **ODA (ES9130)**
08.01.08B	105E11401	POWER UNIT C1H (**200/240V**)
08.01.13	908W01201	BREAKER GFI INL
08.01.20B	802K73071	COVER ASSY ESS
08.01.25C	101K55297	PWBA ESS NETWORK
08.01.25C	09005730	PWBA ESS NETWORK **(ES9130)**

PL8.2 Electrical (2/2)

IPL Callout	Part Number	Name
08.02.01	962K13240	HARN ASSY FEEDER C
08.02.02	962K23600	HARN ASSY MSI A
08.02.03	962K13140	HARN ASSY SIZE A
08.02.04B	962K13191	HARN ASSY ESS C
08.02.05B	962K13231	HARN ASSY ROS C
08.02.06	962K13292	HARN ASSY EXIT C
08.02.07	962K13131	HARN ASSY PH C
08.02.08	962K18992	HARN ASSY FUSER AC C
08.02.09B	962K13151	HARN ASSY LV PWR C
08.02.10	962K19220	HARN ASSY INTLK A
08.02.11	962K13520	HARN ASSY MAIN SW C
08.02.12	962K13090	HARN ASSY DRIVE A
08.02.13	962K13220	WIRE HARNESS CRUM B

Covers

PL20.1 Cover

IPL Callout	Part Number	Name
20.01.01B	802E54731	TOP COVER
20.01.02B	802E54740	FOOT COVER
20.01.03B	802E54750 Alt:802E94600	RIGHT COVER
20.01.04B	802K80050	LEFT COVER
20.01.05	802E54771	REAR COVER
20.01.06	017K93132	CASTER (STOPPER)
20.01.07	017K93121	CASTER
20.01.08B	017K92991	FOOT ADJUSTER
20.01.09	849E24810	BRACKET REAR RH 2T
20.01.10	849E24800	BRACKET REAR LH 2T

PL20.2 Tray (1/2) & Feeder (1/2)

IPL Callout	Part Number	Name
20.02.05	014E51110	TRAY SPACER
20.02.06	003E61510	TRAY STOPPER
20.02.09	054K27520	CHUTE ASSY FEEDER 2 (with 12, 13)

PL20.5 Transportation

IPL Callout	Part Number	Name
20.05.01	054E23421	CHUTE
20.05.03	130K64121	TRAY 3 FEED OUT SENSOR
20.05.04	962K18171	WIRE HARNESS
20.05.05	054E23451	CHUTE
20.05.06	130K64471	TRAY 4 FEED OUT SENSOR
20.05.07	962K18900	WIRE HARNESS
20.05.08	059K26251	TAKEAWAY ROLL ASSEMBLY
20.05.10B	802K70855	LEFT COVER ASSEMBLY (with 11-23)
20.05.11	030K75472	ROLL ASSY (with 12-16)
20.05.25	830E45710	SUPPORT
20.05.27	110E12220	LEFT COVER INTERLOCK SWITCH

PL20.6 Drive & Electrical

IPL Callout	Part Number	Name
20.06.01	960K18273	TRAY MODULE PWB
20.06.02	121K31530	CLUTCH
20.06.07A	007K88301	MAIN MOTOR
20.06.13A	962K18164	WIRE HARNESS
20.06.98	604K23281	KIT, GEAR 2 TRAY (with 6,8-12)
20.06.99	604K23340	KIT ELECTRICAL

Trays

PL21.2 Tray 3

IPL Callout	Part Number	Name
21.02.03	020E36821	PULLEY
21.02.05	020E36560	PULLEY
21.02.06	032E20890	CABLE GUIDE
21.02.07	020E36830	PULLEY
21.02.08	032E21250	CABLE GUIDE
21.02.09	012E11101	TRAY CABLE
21.02.10	012E11122	F/R CABLE
21.02.14	038K87171	FRONT SIDE GUIDE
21.02.15	003E59730	KNOB
21.02.16	003K13170	KNOB ASSEMBLY
21.02.17	809E50670	SPRING
21.02.20	007E78370	RACK GEAR
21.02.21	007E78190	PINION
21.02.22	003E49861	STOPPER

PL21.3 Tray 4

IPL Callout	Part Number	Name
21.03.01B	848K17460	TRAY 4 COVER ASSY **ODA**

HCF

PL22.1 Cover

IPL Callout	Part Number	Name
22.01.01B	802K74950	COVER TOP LG HCF
22.01.04	130K55590	SENSOR
22.01.05	009E84690	SPRING
22.01.06	011E16000	LEVER LATCH
22.01.08	017E92820	CASTER RACK FR
22.01.11B	802E69460	COVER LH HCF
22.01.14B	802E69470	COVER REAR HCF
22.01.17B	802E77080	COVER FRONT SIDE

PL22.2 Tray (1/2)

IPL Callout	Part Number	Name
22.02.01B	802K74962	COVER ASSY FRONT
22.02.14B	032K97551	GUIDE ASSY END (with 8-13, 15)

PL22.3 Tray (2/2)

IPL Callout	Part Number	Name
22.03.03	019E58620	PAD BOTTOM
22.03.08	015K65532	BRKT ASSY GEAR R PF2
22.03.13	020E99571	PULLEY S
22.03.14	032E99390	GUIDE WIRE S
22.03.15	020E37620	PULLEY TRAY
22.03.16	807E04490	GEAR FRONT TRAY
22.03.17	020E37630	PULLEY L
22.03.18	032E22410	GUIDE WIRE L

PL22.4 Feeder (1/3)

IPL Callout	Part Number	Name
22.04.01B	059K41254	FEEDER ASSY HCF (with 2-18, PL22.5, PL22.6)
22.04.02	127K37901	MOTOR ASSY HCF
22.04.03	801K04752	FRAME ASSY DRIVE
22.04.04	801K04746	FRAME ASSY REAR (with 5)
22.04.05	121K31341	SOLENOID ASSY
22.04.15	849E05590	BRACKET
22.04.16	007E78790	GEAR-40
22.04.17	809E41250	SPRING SPACER

PL22.5 Feeder (2/3)

IPL Callout	Part Number	Name
22.05.02	003E59570	LATCH
22.05.03	809E41180	SPRING LATCH
22.05.05	011K97840	LEVER
22.05.06	801K04726	FRAME ASSY UPPER
22.05.07	029E32522	PIN DRIVE
22.05.15	120E21900	ACTUATOR
22.05.16	930W00112	SENSOR-PHOTO IN
22.05.19	006K23124	SHAFT ASSY FEEDER
22.05.99C	604K23660	KIT, FEED ROLL (HCF) **ODA**

PL22.6 Feeder (3/3)

IPL Callout	Part Number	Name
22.06.04	011E14401	LEVER RETARD
22.06.07	809E41221	SPRING RETARD
22.06.11	005K06701	CLUTCH ASSY-FRICTION

PL22.7 Drive & Transportation

IPL Callout	Part Number	Name
22.07.01B	802K74972	COVER ASSY TOP S
22.07.05	054E26280	CHUTE LOW
22.07.06	130K88150	SENSOR ASSY TA
22.07.09	059K36260	ROLLER ASSY TA P
22.07.12	127K47151	MOTOR ASSY
22.07.15	809E56680	SPRING TOSION R
22.07.16	809E56690	SPRING TOSION L
22.07.17	110E10380	SW IL ASSY DOCKING

PL22.8 Electrical

IPL Callout	Part Number	Name
22.08.01	960K08933	PWB ASSY
22.08.02	962K27490	HARNESS ASSY MAIN

Duplex Unit

PL23.1 Duplex Unit

IPL Callout	Part Number	Name
23.01.01B	059K57620	TRANS ASSY DUP (with 2-23) **ODA**
23.01.02	007E79190	GEAR ROLL 28
23.01.03	007E79200	GEAR IDLE 33 74
23.01.04	007E79220	GEAR IDLE 33
23.01.05	007E79230	GEAR IDLE 42
23.01.06B	011E14582	LEVER LATCH RR
23.01.07B	011E14590	LEVER LATCH FR
23.01.10	120E21261	ACTUATOR DUP
23.01.11	127K48381	MOTOR ASSY DUP
23.01.12	960K01426	PWBA DUPLEX
23.01.13B	802E55173	COVER DUP
23.01.14	809E37170	SPRING LATCH
23.01.20	962K13170	HARN ASSY DUP SNR

Exit 2

PL24.1 L/H Upper Chute Assembly

IPL Callout	Part Number	Name
24.01.01C	059K57630	TRANS ASSY EXIT2 (with 2-26, PL24.2)
24.01.03	050E20010	GATE-EXIT,2
24.01.04	809E50480	SPRING-GATE 2
24.01.06	003E60180	STOPPER EXIT2
24.01.07B	802E56862	COVER-GEAR
24.01.20	059K31010	ROLL ASSY-INV

PL24.2 Tray Guide Assembly

IPL Callout	Part Number	Name
24.02.05	054E24331	CHUTE-OCT 2
24.02.12	003E60171	LATCH
24.02.13	809E50210	SPRING LATCH FRONT
24.02.17	120E22451	ACTUATOR EXIT
24.02.19	807E00211	GEAR-OFFSET 2
24.02.21	809E52100	SPRING-LATCH REAR
24.02.22	012E11680	LINK-SOL FU
24.02.23	121K32370	SOLENOID ASSY FU
24.02.27	809E50171	SPRING PINCH INV
24.02.28	012E11390	LINK-GATE EXIT
24.02.29	121K31810	SOLENOID ASSY
24.02.31	059E98600	ROLL-PINCH,INV
24.02.32	059E98780	ROLLER ACTUATOR
24.02.34	809E37332	SPRING ACTUATOR
24.02.36	962K13282	HARN ASSY EXIT2 C
24.02.37	127K38262	MOTOR ASSY EXIT 2
24.02.39	127K39420	EXIT FAN
24.02.40	120E24660	ACTUATOR FULL-A
24.02.41	120E24680	ACTUATOR FULL-B
24.02.99	604K23310	KIT, ACTUATOR EXIT

Finisher Unit

PL25.1 Finisher Unit

IPL Callout	Part Number	Name
25.01.02	22K67724	H-TRANPORT ASSEMBLY (PL25.02,PL25.03)

PL25.2 H-transport Assembly (1/2)

IPL Callout	Part Number	Name
25.02.01B	802E64422	COVER TOP, C
25.02.02	003K13490	HINGE ASSEMBLY (LEFT)
25.02.03	003K13480	HINGE ASSEMBLY (RIGHT)
25.02.04	849E31420	BRACKET-MAGNET
25.02.05	809E55340	SPRING-CHUTE
25.02.06	022E27660	PINCH ROLL
25.02.07	809E55330	SPRING-PINCH
25.02.08	054E26211	UPPER CHUTE

PL25.3 H-transport Assembly (2/2)

IPL Callout	Part Number	Name
25.03.01B	802E64440	REAR COVER
25.03.02	023E21480	BELT-DRIVE
25.03.07	127K39900	H-TRANSPORT MOTOR
25.03.09	038E31190	PAPER GUIDE
25.03.12	604K29960	BELT KIT
25.03.14	022K67730	SHAFT ASSEMBLY (RIGHT)
25.03.15	022K67740	SHAFT ASSEMBLY (LEFT)
25.03.18	121E92720	MAGNET
25.03.19	130K88780	H-TRANSPORT INTERLOCK SENSOR (with 20)
25.03.21	130K63281	H-TRANSPORT EXIT SENSOR
25.03.23	130K88790	H-TRANSPORT ENTRANCE SENSOR

PL25.4 Finisher Cover (1/2)

IPL Callout	Part Number	Name
25.04.03B	050K51270	TRAY ASSY SCT
25.04.04B	802E69790	COVER EJECT
25.04.05B	050K51280	TRAY ASSY STACKER
25.04.06B	802E69810	COVER BOTTOM
25.04.07	017E97220	CASTER
25.04.08	017E97230	CASTER
25.04.09	802E69850	COVER REAR LOWER
25.04.10	802E69870	COVER-CONNECTOR H-TRA
25.04.11	802E69820	COVER REAR UPPER

PL25.5 Finisher Cover (2/2)

IPL Callout	Part Number	Name
25.05.01B	802E69880	COVER FRONT TOP
25.05.02	110E97990	INTERLOCK SWITCH
25.05.03B	802K67130	COVER ASSY FRONT (with 4, 5, 12)
25.05.07	009E94910	SPRING
25.05.08B	802E69860	COVER FRONT L/H
25.05.09B	802E69850	COVER LH TOP

PL25.6 Finisher Stack

IPL Callout	Part Number	Name
25.06.03	023E21520	BELT STACKER
25.06.05	019E58660	CLAMP BELT
25.06.06	809E56850	SPRING
25.06.13	802K80240	COVER ASSY SENSOR
25.06.17	130K88770	SENSOR
25.06.19	807E04730	GEAR DOC. CLUTCH
25.06.20	809E56860	SPRING DOC.
25.06.23	146E01770	ENCODER
25.06.25	423W27654	BELT
25.06.26	127K40300	MOTOR ASSY DC

PL25.7 Finisher Punch

IPL Callout	Part Number	Name
25.07.01A	801K15881	FRAME ASSY-PUNCH, ALL 2&3 (with 2-18)
25.07.01B	801K16761	FRAME ASSY-PUNCH, ALL 3HOLE (with 2-18)
25.07.01C	801K16771	FRAME ASSY-PUNCH, ALL 2&4HOLE (with 2-18)
25.07.01D	801K16781	FRAME ASSY-PUNCH, ALL 2HOLE (with 2-18)
25.07.02	962K27650	HARNESS ASSY PUNCH UNIT
25.07.04	015K65880	BRACKET ASSY-MOTOR, PUNCH
25.07.06	015K65840	BRACKET ASSY SENSOR HOL (with 8)
25.07.09A	015K65871	BRACKET ASSY-PUNCH 2&3 (with 2, 6, 11-16, 22, 23)
25.07.09B	030K76631	BRACKET ASSY-PUNCH 3HOLE (with 2, 6, 11-16, 22, 23)
25.07.09C	030K76641	BRACKET ASSY-PUNCH 2&4HOLE (with 2, 6, 11-16, 22, 23)
25.07.09D	030K76651	BRACKET ASSY-PUNCH 2HOLE (with 2, 6, 11-16, 22, 23)
25.07.11	032K97300	GUIDE ASSY
25.07.14	015K65921	BRACKET ASSY (with 12, 13)
25.07.15	130E87380	SENSOR
25.07.20	060K95790	DUST BOX

PL25.8 Finisher Staple

IPL Callout	Part Number	Name
25.08.02	029K92300	STAPLER ASSY
25.08.03	802E69750	COVER STAPLER
25.08.07	962K27662	HARNESS ASSY STAPLE
25.08.09	041K94750	CARRIAGE ASSY LOWER, STAPLER
25.08.10	001E66640	RAIL-UPPER

PL25.9 Finisher Eject (1/3)

IPL Callout	Part Number	Name
25.09.01	054K29531	CHUTE ASSY EJECT (with 2)
25.09.02	121E92720	MAGNET 25N
25.09.03	121K34620	SOLENOID ASSY
25.09.05	809E56870	SPRING-PINCH
25.09.06	033E92850	PADDLE-CYCLONE
25.09.07	006K24162	SHAFT ASSY-EJECT PINCH (with 6)
25.09.08	809E56880	SPRING SOLENOID
25.09.11	127K40290	MOTOR ASSY-DC
25.09.14	011K97710	LEVER ASSY
25.09.16	807E04700	GEAR Z23
25.09.23	110E11590	SENSOR ASSY
25.09.24	003K13600	KNOB ASSY-ENT

PL25.10 Finisher Eject (2/3)

IPL Callout	Part Number	Name
25.10.01	050K52151	TRAY ASSY-COMPILER (with 2-8)
25.10.04	120E24290	ACTUATOR-PAPER
25.10.07	127K40270	MOTOR ASSY
25.10.09	006K23840	SHAFT ASSY-EJECT ROLL (with 10)
25.10.15	121K34631	CLUTCH Z34
25.10.16	120E24310	ACTUATOR SET CLAMP
25.10.17	015K65850	BRACKET ASSY-EJECT (with 18)

PL25.11 Finisher Eject (3/3)

IPL Callout	Part Number	Name
25.11.01	015K65801	BRACKET ASSY-SENSOR (with 2, 3)
25.11.03	130K88190	SENSOR ASSY
25.11.04	105E13100	ELIMINATOR
25.11.06	022K67841	ROLL ASSY-EXIT LOW
25.11.10	022K67870	ROLLER ASSY-PINCH, EXIT 1
25.11.11	022K67880	ROLLER ASSY-PINCH, EXIT 2
25.11.12	006K23850	SHAFT ASSY-PADDLE
25.11.13	423W25554	BELT-SYNCRONUS Z55
25.11.14	020E37730	PULLEY T17
25.11.16	020E37740	PULLEY
25.11.18	020E37690	PULLEY T20
25.11.20	020E37660	PULLEY T20
25.11.21	020E37670	PULLEY T44/Z20

PL25.12 Finisher Transport (1/2)

IPL Callout	Part Number	Name
25.12.07	050E89760	GATE-BUFFER
25.12.10	054K27181	CHUTE ASSY BUFFER TOP (with 11, 12)
25.12.13	022K67891	ROLL ASSY-BUFFER
25.12.14	054K27160	CHUTE ASSY-BUFFER BOTTOM (with 8, 15)
25.12.16	054K27112	CHUTE ASSY-UPPER, ENT (with 17-19)
25.12.19	130E87370	SENSOR
25.12.20	022K67812	ROLL ASSY-ENT
25.12.21	127K40282	MOTOR ASSY
25.12.23	423W89555	BELT
25.12.25	809E56840	SPRING-TENSION
25.12.28	807E04711	GEAR Z46
25.12.30	012E11991	LINK-BUFFER
25.12.32	015K65810	BRACKET ASSY SOL
25.12.33	012E11980	LINK
25.12.34	015K65821	BRACKET ASSY SOL

PL25.13 Finisher Transport (2/2)

IPL Callout	Part Number	Name
25.13.01	054K27192	CHUTE ASSY UPPER, TOP EXIT R (with 2, 3)
25.13.05	022K67830	ROLL ASSY-EXIT TOP
25.13.18	022K67821	ROLL ASSY-TRANSPORT
25.13.25	020E37700	PULLEY T20/Z20
25.13.26	807E04720	GEAR
25.13.27	423W40055	BELT
25.13.28	423W86455	BELT

PL25.14 Finisher Electrical

IPL Callout	Part Number	Name
25.14.03	960K17130	PWB H-TRA
25.14.05B	960K51050	PWB MAIN-C
25.14.08	962K38740	HARNESS ASSY AC INLET
25.14.09	105K21082	LVPS-C

PL25.15 Finisher Harness

IPL Callout	Part Number	Name
25.15.01	962K27610	HARNESS ASSY MAIN SNR
25.15.02	962K27621	HARNESS ASSY MAIN DRIVE
25.15.03	962K27550	FINISHER TO IOT I/F CABLE
25.15.04	962K27701	HARNESS ASSY X'PORT ENT SNR
25.15.05	962K27711	HARNESS ASSY BUFFER SNR
25.15.06	962K27691	HARNESS ASSY TOP EXIT SNR
25.15.10	962K27570	HARNESS ASSY LVPS
25.15.11	962K27580	HARNESS ASSY INTERLOCK